

Produktdatablad

Varemærke	AEG
Model	CCE84543CB 949597893
Årligt energiforbrug (kWh/år)	30.9
Energieffektivitetsklasse	A+
Hydraulisk effektivitet	33.1
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	
Belysningseffektivitetsklasse	
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	85.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m3/t)	260/500
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m3/t)	630
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	48/64
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	69
Strømforbrug i standby (W)	-
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.49

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			CCE84543CB 949597893	
Kogepladetype			Indbygningskogeplade	
Antallet af kogezone			4	
Antallet af kogeområder			1	
Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)			Induktion med integreret emhætte	
For runde kogezone eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm	Venstre frontzone	Ø	21,0	cm
	Venstre bagzone	Ø	21,0	cm
	Højre frontzone	Ø	14,5	cm
	Højre bagzone	Ø	18,0	cm
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Venstre frontzone	ECelkogning	188.9	Wh/kg
	Venstre bagzone	ECelkogning	188.9	Wh/kg
	Højre frontzone	ECelkogning	180.8	Wh/kg
	Højre bagzone	ECelkogning	176.9	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		ECelkogeplade	183.9	Wh/kg

EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		CCE84543CB 949597893	
Årligt energiforbrug	AEC _{emhætte}	30.9	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	0.8	
Hydraulisk effektivitet	FDE _{emhætte}	33.1	
Energieffektivitetsindeks	EEL _{emhætte}	42,0	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	Q _{EcoDesign}	268.5	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{EcoDesign}	469	Pa
Maksimal luftstrøm	Q _{maks}	630,0	m ³ /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{EcoDesign}	105.8	W
Belysningssystemets nominelle effekt	W _L	,0	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middel}		lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P _s	-	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0.49	W
Lydeffektniveau	L _{WA}	64	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.